



过滤程序

穿着安全设备（过滤手套、面罩、耐热围裙）。

确保滤盘和所有过滤部件清洁、干燥。

按照制造商的程序设置过滤机。

将一包 Magnesol 滤粉置于滤纸上方约 1 英寸（2.5 厘米）处，将包内容物均匀地铺在滤纸上。用光整包 Magnesol 滤粉。

关断要过滤的煎锅。缓慢地将煎锅中的煎炸油排入滤盘。

开启过滤机，将煎炸油再循环 5 分钟。擦洗和清洁煎锅内壁。

用洁净的干毛巾彻底擦拭煎锅内壁。

5 分钟再循环完成后，关闭排放阀，让煎炸油返回煎锅。

一旦所有煎炸油已全部回到煎锅，关闭过滤机。

给煎锅加满新油，并开启煎锅电源开关。