



ろ過手順

安全装備(ろ過手袋、フェイスシールド、耐熱エプロン)を着用します。

フィルターパンとすべてのフィルター部品が清潔で乾燥していることを確認します。

メーカーの手順に従って、フィルターマシンをセットアップします。

マグネソルフィルターパウダーのパケットをろ紙の約1インチ(2.5cm)上に保持し、パケットの内容物をろ紙に均等に広げます。マグネソルフィルターパウダーのパケット全体を使用してください。

ろ過するフライヤーの電源を切ります。フライオイルをフライヤーからフィルターパンにゆっくりと排出します。

フィルターマシンの電源を入れ、フライオイルを5分間再循環させます。フライヤーの内壁をこすって洗います。

清潔で乾いたタオルで、フライヤーの内壁をよく拭きます。

5分間の再循環が完了したら、ドレンバルブを閉じて、フライオイルをフライヤーに戻します。

すべてのフライオイルがフライヤーに戻したら、フィルターマシンの電源を切ります。

フライヤーに新しい油を補充し、フライヤーの電源スイッチをオンにします。